


## LOFTLIGHT



## KARTA KATALOGOWA; INSTRUKCJA

Model lampy:

**AEROPLAN [32;47;60]** [EAN 5902730888017; EAN 5902730887454; EAN 5902730888208]

**AEROPLAN WALL [32;47;60]** [EAN 5902730888239; EAN 5902730888246; EAN 5902730888505]

Materiały: Aluminium malowane proszkowo, szkło, [kabel w oplocie]

Średnica: [32cm; 47cm; 60cm]

Wysokość: zwis: 18cm; kinkiet: 9cm

Standardowa długość przewodu: ~120cm (zwis)

Waga: [2,5kg; 3kg; 4kg]

Zasilanie: 220-240V, 50-60Hz

Źródło światła:

LED [14W; 24W] ~2700K, z funkcją ściemniania



### Instrukcja użytkowania.

Proszę zapoznać się z instrukcją przed przystąpieniem do instalacji :

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny.
- Upewnij się, że opakowanie zawiera wszystkie elementy i są one wolne od uszkodzeń, sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Stosować tylko zalecane żarówki w celu uniknięcia przegrzania.

Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.

www.loftlight.eu

Data produkcji:

